



# **Fischer Panda**

Dieselstromerzeuger  
Diesel gensets



## **Marine Generator**

Panda 8000 - Panda 42

230 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz

**ICEMASTER GmbH**

Mobile Energie nach Maß / Mobil Power Custom-Built

**2.4 Wartungsanweisung**
**2.4 Maintenance Requirements**
**Kontrollen vor jedem Start / Control before starting**

Ölstand / Oil level

Undichtigkeiten im Kühlsystem / Cooling system leaks

Sichtkontrolle auf Veränderungen, Undichtigkeiten Ölwechselschlauch, Keilriemen, Kabelanschlüsse, Schlauchschellen, Luftfilter

*Visual check for any changes, leaks oil drain system, v-belt, cable connections, hose clips, air filter*
**Einmal täglich / once a day**
**Fetten/ölen der Stellmotor-Trapezgewinde-Spindel / Lubrication of actuator-trapezoid thread spindle**

Nach Betriebsstunden: <i>After operating hours:</i>	35-50h	100h	200h	300h	400h	500h	600h	700h	800h	900h	1000h
Festsitz von Schrauben und Muttern <i>Check screws and nuts are tight</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Festsitz der Schlauchschellen <i>Check hose clips are tight</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kontrolle Keilriemenspannung <i>Check v-belt tension</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kontrolle Keilriemen <i>Check v-belt</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kontrolle von Kabel und Schläuchen auf Verschleiß <i>Check cables and hoses for wear and tear</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kontrolle Entlüftungsventil-Funktion <i>Check air bleed cocks are functional</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Motorölwechsel <i>Change engine oil</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wechsel Motorölfilter <i>Change engine oil filter</i>	X					X <sup>*)</sup>					X <sup>*)</sup>
Wechsel Luftfilter <i>Change air filter</i>	X		X <sup>*)</sup>		X <sup>*)</sup>		X <sup>*)</sup>		X <sup>*)</sup>		X <sup>*)</sup>
Kontrolle Kühlwasser (Frostschutz) <i>Check cooling water (anti-freeze)</i>	X					X					X
Kontrolle Funktion Sicherheitsschalter <i>Function of failure switches</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) oder nach 12 Monaten  
*or every 12 months*

Die Vorschriften und Hinweise des Motorenherstellers sind unbedingt einzuhalten, insbesondere Betriebs- und Inspektionshinweise! (siehe hierzu Betriebsanleitung des Motorenherstellers.)

*The motor manufacturer's regulations and instructions must be observed, especially operating and inspection instructions! (See the motor manufacturer's operating instructions.)*